

OPERATION MANUAL



DE ELEKTRISCHE HECKENSCHERE

1-6

EN ELECTRIC HEDGE TRIMMER

7-12

PL ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

13-18



Please read the instruction manual thoroughly before using the product.

MODEL: BE0002875

1.BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Anleitung soll die Einarbeitung in das Gerät und seine Anwendungsmöglichkeiten erleichtern. Sie enthält wichtige Hinweise für den sicheren, korrekten und wirtschaftlichen Betrieb des Geräts, die helfen, Gefahren zu vermeiden, Reparaturen und Ausfälle zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts zu erhöhen. Die Anleitung sollte am Einsatzort des Geräts aufbewahrt werden.

**ACHTUNG!**

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, machen Sie sich gründlich mit allen seinen Bestandteilen vertraut. Üben Sie den Umgang mit dem Gerät und lassen Sie sich von einem erfahrenen Benutzer oder Spezialisten die Funktionen, Bedienungsverfahren und Arbeitstechniken erklären. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät im Notfall sofort ausschalten können. Unsachgemäße Nutzung kann zu schweren Verletzungen führen.

**ACHTUNG!**

Das Werkzeug darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.

2.BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

**ACHTUNG!**

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen.



Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.



Es wird empfohlen, Gehörschutz zu verwenden.



Es wird empfohlen, einen Schutzhelm zu tragen.



Es wird empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen.



Es wird empfohlen, eine Staubmaske zu tragen.



3. SICHERHEIT

1. Umstehende Personen und Kinder sollten sich nicht in der Nähe der Person aufhalten, die mit dem Werkzeug arbeitet. Ablenkungen können dazu führen, dass die Kontrolle über das Gerät verloren geht.
2. Der Arbeitsplatz sollte sauber und gut beleuchtet sein, da Unordnung auf der Werkbank und unzureichende Beleuchtung zu Unfällen führen können.
3. Schalten Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder in einer staubigen Umgebung ein.
4. Entfernen Sie vor Beginn der Arbeiten sämtliche Nägel, Schrauben und andere Gegenstände, die die Verarbeitung beeinträchtigen könnten.
5. Stellen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs sicher, dass alle Einstellwerkzeuge oder Schlüssel entfernt wurden. Liegen diese auf einem beweglichen Teil des Geräts, kann es zu Verletzungen kommen.
6. Bleiben Sie beim Umgang mit einem Elektrowerkzeug aufmerksam, konzentrieren Sie sich auf Ihre Tätigkeit und setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein. Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
7. Kleiden Sie sich angemessen für die Arbeit – vermeiden Sie lockere Kleidung und Schmuck, und binden oder stecken Sie lange Haare zusammen, da diese sich in beweglichen Teilen des Geräts verfangen können.
8. Tragen Sie je nach Situation persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrillen, Staubmasken, rutschfeste Schuhe, Schutzhelme oder Gehörschutz. Gewöhnliche Brillen oder Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Augenschutz.
9. Vermeiden Sie unnatürliche Körperhaltungen bei der Arbeit mit dem Gerät – positionieren Sie Ihre Beine angemessen und bewahren Sie Ihr Gleichgewicht, um in Notsituationen eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug zu gewährleisten.
10. Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Eindringen von Wasser in das Gehäuse erhöht das Risiko eines Stromschlags.

SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT

1. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Splittern und Staub zu bewahren.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, achten Sie jedoch darauf, dass diese nicht zu locker sitzen, um ein Verfangen in der Säge zu vermeiden.
3. Verwenden Sie bei lauten Tätigkeiten Kopfhörer, um Ihr Gehör vor Lärm zu schützen.
4. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Klinge sowie der anderen Komponenten des Geräts. Stellen Sie sicher, dass die Klinge scharf und fest sitzt und die Mechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
5. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen und sichern Sie es fest im Griff.
6. Überprüfen Sie den Schneidbereich, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse wie Elektrokabel, Metallteile oder andere Gegenstände vorhanden sind, die ein Zurückschlagen oder eine Beschädigung der Klinge verursachen könnten.
7. Schneiden Sie niemals auf sich selbst oder andere Personen zu. Verwenden Sie eine Schere entsprechend den Empfehlungen des Herstellers, um Verletzungen zu vermeiden.
8. Schlafmangel, Müdigkeit oder körperliche Erschöpfung führen zu einer verringerten Konzentration, was wiederum Unfälle und Verletzungen zur Folge hat. Begrenzen Sie die ununterbrochene Nutzung des Geräts auf etwa 10 Minuten pro Sitzung und machen Sie zwischen den Arbeitssitzungen eine Pause von 10 bis 20 Minuten. Versuchen Sie zudem, die gesamte Arbeitszeit an einem Tag auf 2 Stunden oder weniger zu beschränken.
9. Wenn Sie mit dem Schneiden fertig sind, schalten Sie die Schere stets aus und warten Sie, bis die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.
10. Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen, sauberen Ort auf, fern von Kindern und Unbefugten. Achten Sie darauf, dass die Schere so gelagert wird, dass die Klinge vor Beschädigungen geschützt ist und die Sicherheit gewährleistet bleibt.
11. Bewahren Sie dieses Handbuch unbedingt in Ihrer Nähe auf, damit Sie bei Fragen darauf zugreifen können.
12. Bei einem Unfall oder einer Verletzung ist die Arbeit umgehend einzustellen, und wenn möglich, sollte Erste Hilfe geleistet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an den zuständigen medizinischen Dienst.
13. Verwenden Sie das Produkt niemals unter folgenden Umständen: wenn der Boden rutschig ist oder andere Bedingungen vorliegen, die eine stabile Körperhaltung beeinträchtigen könnten; nachts, bei starkem Nebel oder zu anderen Zeiten, in denen Ihr Sichtfeld möglicherweise eingeschränkt ist und es schwierig ist, die Umgebung klar zu erkennen; bei Regenschauern, Gewittern, starkem Wind oder zu anderen Zeiten, in denen die Wetterbedingungen die sichere Nutzung dieses Produkts gefährden könnten.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR ELEKTRISCHE HECKENSCHEREN

Um Ihre Sicherheit bei der Verwendung eines Elektrowerkzeugs zu gewährleisten, befolgen Sie sorgfältig alle mit dem Gerät gelieferten Anweisungen, Richtlinien und technischen Spezifikationen. Das Missachten der folgenden Hinweise kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

- Versuchen Sie nicht, mit diesem Werkzeug Metall zu bearbeiten.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Vermeiden Sie die Anwendung von Reinigungsmitteln oder Alkohol.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller für dieses spezifische Gerät empfohlen wird. Auch wenn das Zubehör mit dem Elektrowerkzeug kompatibel ist, ist dessen sichere Anwendung nicht gewährleistet.
- Verwenden Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie je nach Art der durchgeführten Arbeit eine Schutzmaske, eine Schutzbrille und einen Atemschutz. Auch der Gehörschutz ist von Bedeutung, um Hörschäden vorzubeugen.
- Stellen Sie sicher, dass sich umstehende Personen in sicherem Abstand zum Arbeitsbereich befinden. Alle in der Nähe befindlichen Personen sind verpflichtet, persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Splitter oder defekte Werkzeuge können auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs Schäden verursachen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Vermeiden Sie den Kontakt von Kleidung mit funktionierenden Teilen, um Schäden oder Verletzungen zu verhindern.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihrer Geräte, um Staubansammlungen zu verhindern, die eine elektrische Gefahr darstellen können.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können einen Brand auslösen.
- Verwenden Sie ausschließlich Geräte, die sich in einwandfreiem technischen Zustand befinden. Nehmen Sie erforderliche Reparaturen vor oder kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicecenter.
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz:
 1. ob das Gerät ordnungsgemäß gemäß der Anleitung montiert ist,
 2. technischer Zustand des Schneidwerkzeugs, einschließlich der Klingenmontage, Beschädigungen und Abnutzung,
 3. Technischer Zustand und Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (Abdeckung, Gehäuse, Griff, Schalter).
- Stellen Sie stets den Motor ab, bevor Sie das Gerät einstellen, reinigen, warten oder reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen, insbesondere Kinder und Tiere, in der Nähe befinden.
- Betreiben Sie kein defektes Gerät oder ein Gerät mit beschädigtem Kabel.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während der Motor läuft.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn: Sie es unbeaufsichtigt lassen, Änderungen vornehmen, das Gerät überprüfen, reinigen oder reparieren, oder nach dem Aufprall auf einen Fremdkörper ungewöhnliche Vibrationen auftreten.
- Der Verleih von Heckenschere ist ausschließlich Personen gestattet, die mit der Handhabung dieser Geräte vertraut sind und wissen, wie man sie korrekt bedient. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät beigelegt sein.

4. ANWENDUNG DES GERÄTS

SERVICE

- Halten Sie die Griffe trocken und sauber.
- Berühren Sie niemals die Metallteile des Motors, während dieser läuft oder unmittelbar nach dem Abstellen. Dies kann zu schweren Verbrennungen oder elektrischen Schlägen führen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie kleine Büsche und Setzlinge schneiden, da das feine Material in Ihre Richtung geschleudert werden könnte oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte.
- Achten Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes auf Rückschläge, um Stöße zu vermeiden.
- Schalten Sie stets den Motor aus, bevor Sie das Gerät auf den Boden abstellen.
- Metallteile erreichen unmittelbar nach dem Abstellen des Motors erhebliche Temperaturen.

AKTIVIERUNG

So schalten Sie das Gerät ein:

- Überprüfen Sie das Gerät sowie das Netzkabel, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Machen Sie am Ende des Verlängerungskabels eine Schlaufe und sichern Sie diese am Griff.
- Schieben Sie die Schalterverriegelung und betätigen Sie den Schalter.

Es schaltet sich umgehend aus, sobald Sie eine dieser Tasten loslassen.

SCHNEIDTECHNIKEN

- Führen Sie die Schere mit beiden Händen. Eine Hand sollte den Hauptgriff halten, während die andere Hand den hinteren Griff stützt. Dies gewährleistet eine verbesserte Kontrolle und Stabilität.
- Halten Sie die Schere in der korrekten Position. Platzieren Sie die Klingen parallel zum Ast, nicht senkrecht. Dies sorgt für einen gleichmäßigeren Schnitt und minimiert die Beschädigung des verbleibenden Teils der Pflanze.
- Schneiden Sie stets von sich weg, um Splitter zu vermeiden, und achten Sie auf die Schnittrichtung. Versuchen Sie niemals, Äste in Richtung Ihres Körpers oder Gesichts zu schneiden.
- Führen Sie Schnitte entlang der natürlichen Linien der Pflanze aus, um eine ansprechende Form zu erzielen. Streben Sie an, in gleichmäßigen Schichten zu arbeiten, um einen harmonischen Effekt zu erreichen.
- Große Äste zurückschneiden: Wenn Sie größere Äste zurückschneiden müssen, gehen Sie schrittweise vor und entfernen Sie zunächst die kleineren Äste in der Umgebung, um die Belastung zu reduzieren und Brüche zu vermeiden.
- Regelmäßige Pausen: Nehmen Sie Arbeitspausen, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen und die Schnittgenauigkeit zu gewährleisten.

5. SCHÄRFEN DER SCHERE

Um ein effektives Schärfen mit einer Feile zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- **Position der Feile:** Für ein optimales Schleifen sollte die Feile im 45°-Winkel zur Klingenoberfläche gehalten werden.
- **Schärfrichtung:** Das Schärfen sollte ausschließlich in Richtung der Schneidkante erfolgen. Vermeiden Sie das Schärfen in die entgegengesetzte Richtung, um eine optimale Schärfequalität und eine verlängerte Lebensdauer des Werkzeugs zu gewährleisten.
- **Feilenberührung:** Die Feile sollte die Klinge lediglich berühren, wenn sie sich in eine Richtung bewegt. Bei der Rückbewegung darf die Feile die Klinge nicht berühren, um übermäßigen Verschleiß zu verhindern.
- **Anheben der Feile:** Heben Sie die Feile beim Zurückziehen stets von der Klingenoberfläche ab, um versehentliche Beschädigungen oder Abstumpfungen zu vermeiden.
- **Gratentfernung:** Entfernen Sie sorgfältig sämtliche Grate und Unregelmäßigkeiten von der Klinge, um eine glatte Oberfläche und einen effektiven Betrieb des Werkzeugs zu gewährleisten.
- **Minimales Feilen:** Streben Sie an, beim Schärfen so wenig Material wie möglich zu entfernen. Übermäßiger Abrieb kann die Klinge schwächen und zu einem schnelleren Verschleiß führen.
- **Vorbereitung der Klingen für den Zusammenbau:** Stellen Sie vor der Montage der Klingen am Werkzeug sicher, dass alle Feilspäne entfernt sind und die Klinge ordnungsgemäß geschmiert wurde. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und verhindert Korrosion.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien gewährleisten Sie die Effektivität und Langlebigkeit Ihrer Werkzeuge und steigern die Effizienz Ihrer Arbeit.

6. HERAUSFORDERUNGEN, POTENZIELLE URSACHEN, LÖSUNGEN


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht aktivieren.	Kein Strom.	Überprüfen Sie, ob die Schere mit der Stromversorgung verbunden ist.
	Beschädigtes Kabel.	Lassen Sie es warten.
	Die Schalter sind defekt.	Lassen Sie es warten.
	Abgenutzte Pinsel.	Lassen Sie es warten.
Das Gehäuse des Geräts ist überhitzt.	Das Gerät hat eine Überhitzung erreicht.	Unterbrechen Sie die Arbeit und warten Sie mindestens 10 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist.
	Die Lüftungsöffnungen sind verunreinigt.	Reinigen Sie die Lüftungsgitter.
Die Schere schneidet unpräzise.	Die Klingen sind verschlissen.	Schärfen oder ersetzen Sie den Mähbalken.
Das Schneidmesser überhitzt.	Die Klingen sind nicht scharf.	Schärfen oder ersetzen Sie den Mähbalken.

7. TECHNISCHE PARAMETER

MODELL	BE0002875
Gewicht (ohne Schiene und Kette)	3,5 kg
Stromversorgung	220-230 V / 50-60 Hz
Maximale Motorleistung	800 W
Maximale Leerlaufdrehzahl des Motors	1700 U/min
Maximale Schnittlängen	60 cm
Klingenlänge	61 cm
Schnittbreite	20 mm

8. BAUELEMENTE

1. Vordere Abdeckung
2. Vorderer Handgriff
3. Blockade
4. Handhaben
5. Schalter
6. Kabel
7. Kabelhalterung
8. Motorkühlung
9. Schneidmesser
10. Läufer



9. WARTUNG UND LAGERUNG

1. Führen Sie eine regelmäßige Außenreinigung durch, um Schmutz und Ablagerungen zu beseitigen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
2. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Komponenten nach Bedarf.
3. Stellen Sie das Werkzeug an einem trockenen, gut belüfteten Ort ab, um Feuchtigkeit und Korrosion zu verhindern.
4. Schützen Sie die Säge vor unbeabsichtigter mechanischer Beschädigung und direkter Sonneneinstrahlung.
5. Stellen Sie sicher, dass die Säge stabil auf dem Boden positioniert ist, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu verhindern.
6. Wenn Sie die Säge an einem für andere zugänglichen Ort lagern, stellen Sie sicher, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.


10. GARANTIE

Die Garantie für das Gerät ist gültig, sofern die nachstehenden Regeln und Richtlinien beachtet werden:

1. Garantiezeitraum: Überprüfen Sie den vom Hersteller angegebenen Garantiezeitraum. Stellen Sie sicher, dass Sie über Dokumente verfügen, die Ihren Kauf belegen, wie beispielsweise eine Quittung oder eine Rechnung.
2. Nutzungsbedingungen: Verwendung gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck sowie den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Empfehlungen des Herstellers. Eine unsachgemäße Nutzung kann zum Verlust der Garantie führen.
3. Wartung und Instandhaltung: Führen Sie die regelmäßige Wartung gemäß der Betriebsanleitung durch. Die Wartung umfasst das Reinigen, Schmieren und Überprüfen des technischen Zustands des Geräts. Unautorisierte Reparaturen können zum Erlöschen der Garantie führen.
4. Umgebungsbedingungen: Betreiben Sie das Gerät unter angemessenen Umgebungsbedingungen. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und übermäßige Vibrationen, die die Funktion des Werkzeugs beeinträchtigen könnten.
5. Dokumentation und Meldung von Reklamationen: Wenn Sie eine Reklamation einreichen müssen, bewahren Sie bitte Ihre Quittung oder Kaufrechnung sowie die Garantiedokumentation auf. Für die Lösung der Reklamation wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter des Herstellers.

Die Beachtung der oben genannten Garantiebedingungen sichert eine zuverlässige Nutzung des Gerätes und ermöglicht im Falle technischer Probleme eine zügige und effektive Bearbeitung von Garantieansprüchen.

11. UMWELTSCHUTZ



Es ist unzulässig, elektrische Geräte im Müll zu entsorgen. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Altgeräte für Elektrowerkzeuge und Elektronikgeräte sowie deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge separat gesammelt und an Sammelstellen für Sekundärrohstoffe abgegeben werden.

1. OPERATING MANUAL

The manual is intended to facilitate familiarization with the device and its possible applications. It contains important guidelines for the safe, correct, and economical operation of the device, helping to avoid hazards, reduce repairs and failures, and increase the reliability and lifespan of the device. The manual should be kept at the device's place of operation.

**WARNING!**

Before starting to use the device, familiarize yourself thoroughly with all its components. Practice operating the device and ask an experienced user or specialist to explain its functions, operation methods, and working techniques. Ensure that you will be able to immediately turn off the device in case of an emergency. Improper use can lead to serious injuries.

**WARNING!**

The tool must not be used in a manner inconsistent with its intended purpose.

2. DESCRIPTION OF SYMBOLS



ATTENTION!



Please read the manual carefully and follow the recommendations provided.



It is advisable to use protective gloves.



It is advisable to use ear protection.



It is advisable to use a protective helmet.



It is advisable to use safety glasses.



It is advisable to use a dust mask.



3.SAFETY

1. Bystanders and children must be kept at a distance from the individual operating the tool. Distractions can lead to a loss of control over the tool.
2. The workspace must be tidy and adequately illuminated, as disarray on the workbench and inadequate lighting promote accidents.
3. Do not activate the device in proximity to flammable liquids, gases, or in dusty environments.
4. Prior to commencing work, eliminate all nails, screws, and other objects that may obstruct processing.
5. Ensure that any adjusting key or wrench has been removed prior to activating the power tool. Leaving one attached to a moving component of the power tool may lead to personal injury.
6. Remain vigilant, pay attention to your actions, and exercise sound judgment when using a power tool. Avoid operating a power tool while fatigued or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
7. Dress suitably for the workplace—refrain from wearing loose clothing and jewelry, and secure or tuck away long hair to prevent it from becoming entangled in the moving parts of the equipment.
8. Utilize personal protective equipment, including safety glasses, a dust mask, non-slip footwear, a hard hat, or hearing protection, as necessary. Standard glasses or sunglasses do not offer adequate eye protection.
9. Avoid unnatural positions while operating the device—maintain proper leg placement and body balance to ensure enhanced control of the power tool in emergency situations.
10. Power tools should not be subjected to rain or moisture. The ingress of water into the housing elevates the risk of electric shock.

SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING THE DEVICE

1. Always wear safety goggles to safeguard your eyes from debris and dust.
2. Wear work gloves, ensuring they fit snugly to prevent entanglement in the saw.
3. When operating in noisy environments, utilize ear protection to safeguard your hearing from excessive sound.
4. Before each use, inspect the condition of the blade and other components of the device. Ensure that the blade is sharp and securely attached, and that the mechanisms function correctly.
5. Grip the tool with both hands, ensuring a secure hold.
6. Inspect the cutting area to ensure that there are no obstructions, including electrical wires, metal components, or other items that could result in kickback or harm to the blade.
7. Never cut towards yourself or others. Utilize shears in accordance with the manufacturer's guidelines to prevent injury.
8. Insufficient sleep, fatigue, or physical exhaustion result in diminished concentration, subsequently increasing the likelihood of accidents and injuries. Restrict the duration of continuous machine use to approximately 10 minutes per session, followed by a 10-20 minute break between work intervals. Additionally, aim to limit the total work time in a single day to 2 hours or less.
9. Upon completing the cutting process, always ensure that the shears are turned off and allow the blade to come to a complete stop before setting the tool down.
10. Store the tool in a dry, clean location, inaccessible to children and unauthorized individuals. Ensure that the shears are stored in a manner that safeguards the blade from damage and promotes safety.
11. Please keep this manual accessible for reference in case you have any questions.
12. In the event of an accident or injury, cease work immediately and administer first aid if feasible. Contact the relevant medical services if required.
13. Never utilize the product under the following circumstances: when the ground is slippery or other conditions may hinder the ability to maintain a stable stance; at night; during heavy fog; or at any time when visibility is compromised, making it challenging to clearly observe your surroundings. Additionally, refrain from use during rainstorms, thunderstorms, high winds, or any other weather conditions that may impede the safe operation of this product.

DETAILED SAFETY GUIDELINES FOR ELECTRIC HEDGE TRIMMER

To guarantee safety while operating the power tool, meticulously adhere to all instructions, recommendations, and specifications included with the device. Neglecting to follow these guidelines may pose a risk of electric shock, fire, or severe injury.

- Refrain from using this tool to cut metal.
- Before cleaning the device, ensure it is disconnected from the power supply.
- Use only a soft, dry cloth for cleaning. Refrain from using detergents or alcohol.
- Avoid using accessories that are not endorsed by the manufacturer for this specific device. Even if the accessories are compatible with the power tool, their safe usage is not assured.
- Utilize suitable personal protective equipment. Depending on the task at hand, don a face mask, safety glasses, and respiratory protection. Additionally, noise protection is crucial to prevent hearing loss.
- Ensure that bystanders maintain a safe distance from the work area. All individuals in the vicinity are required to wear personal protective equipment. Fragments or defective tools can pose a risk even beyond the immediate work area.
- Do not relocate the device while it is in operation. Prevent clothing from coming into contact with the moving components to avoid damage or injury.
- Regularly clean equipment vents to prevent dust accumulation, as this can pose electrical hazards.
- Avoid using the tool in proximity to flammable materials, as sparks may ignite a fire.
- Utilize only devices that are in optimal technical condition. If required, conduct necessary repairs or reach out to an authorized service center.
- Before each use, verify:
 1. whether the device has been correctly assembled in accordance with the instructions,
 2. the technical condition of the cutting tool, encompassing blade attachment, damage, and wear,
 3. Technical condition and functionality of safety features (cover, housing, handle, switch).
- Always deactivate the engine prior to adjusting, cleaning, maintaining, or repairing the equipment.
- Avoid using the device in the presence of others, particularly children or animals.
- Do not use a damaged device or one with a compromised cable.
- Do not transport the appliance while the engine is running.
- Switch off the appliance when: leaving it unattended, making adjustments, conducting checks, cleaning, or repairing the appliance, after it has been impacted by a foreign object, or if abnormal vibrations occur.
- The rental of hedge trimmers is restricted to individuals who are knowledgeable about the operation of this type of equipment and are proficient in its use. The operating instructions must accompany the equipment.

4. OPERATING THE DEVICE

SERVICE

- Maintain your handles in a dry and clean condition.
- Avoid contact with the metal components of the engine while it is operational or immediately after it has ceased functioning. This may result in severe burns or electric shock.
- Exercise particular caution when trimming small bushes and seedlings, as slender materials may rebound towards you or disrupt your balance.
- When severing a branch that is energized, exercise caution to avoid being struck by kickback.
- Always deactivate the engine before setting it on the ground.
- Metal components attain elevated temperatures promptly after the engine ceases operation.

ACTIVATION

To initiate the device, you must:

- Verify that the device and its power cord are in proper condition.
- Form a loop at the end of the extension cord and attach it to the handle.
- Slide the lock switch and press the button.

Turning off occurs instantaneously upon the release of any of these buttons.

CUTTING TECHNIQUES

- Utilize both hands to maneuver the shears effectively. One hand should grasp the primary handle while the other supports the rear handle. This approach enhances control and stability.
- Hold the shears in the correct position. Align the blades parallel to the branch rather than perpendicular. This approach will yield a more even cut and minimize damage to the surrounding plant.
- Cut away from your body to prevent splinters and to maintain control over the direction of the cut. Never attempt to cut a branch towards yourself or your face.
- Make incisions along the natural contours of the plant to preserve a tidy appearance. Aim to operate in uniform layers for a cohesive aesthetic.
- Pruning large branches: When pruning larger branches, proceed gradually by first trimming the smaller branches surrounding them to alleviate strain and prevent breakage.
- Take regular breaks: Incorporate intervals during your work to prevent fatigue and sustain cutting precision.

5. SCISSORS SHARPENING

To achieve optimal sharpening with a file, adhere to the following guidelines:

- **File Setting:** The file must be positioned at a 45° angle to the blade surface to facilitate optimal grinding.
- **Sharpening Direction:** Sharpening must be performed exclusively in the direction of the cutting edge. Refrain from sharpening in the opposite direction to enhance sharpening quality and prolong tool longevity.
- **File Touch:** The file should engage with the blade solely during movement in one direction. During the return stroke, the file must not contact the blade, thereby preventing excessive wear.
- **Lifting the File:** When removing the file, always elevate it off the blade surface to prevent accidental damage or dulling.
- **Deburring:** Completely eliminate all burrs and imperfections from the blade to guarantee a smooth surface and optimal tool performance.
- **Minimal Filing:** Aim to remove the least amount of material possible during sharpening. Excessive abrasion can compromise the blade's integrity and accelerate its wear.
- **Preparing the Blades for Installation:** Prior to installing the blades on the tool, ensure that all filings have been eliminated and the blade has been adequately lubricated. This guarantees smooth operation and mitigates the risk of corrosion.

By adhering to these guidelines, you will enhance the effectiveness and durability of your tools while improving the efficiency of your work.

6. ISSUES, POTENTIAL CAUSES, REMEDIES


PROBLEM	POTENTIAL CAUSE	SOLUTION
The device fails to power on.	No electricity.	Verify that the shears are connected to the power source.
	Compromised cable.	Submit it for servicing.
	The switches are malfunctioning.	Submit it for servicing.
	Used brushes.	Submit it for servicing.
The device enclosure is experiencing overheating.	The device has overheated.	Cease operation and allow a minimum of 10 minutes for the device to cool.
	The ventilation openings are soiled.	Clean the air ducts.
Scissors do not provide precise cuts.	The blades are deteriorated.	Sharpen or substitute the cutter bar.
The cutting blade overheats.	The blades are dull.	Sharpen or substitute the cutter bar.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BE0002875
Weight (excluding bar and chain)	3,5 kg
Power source	220-230 V / 50-60 Hz
Maximum engine output	800 W
Maximum engine idle velocity	1700 rpm
Maximum cutting length	60 cm
Blade length	61 cm
Cutting width	20 mm

8. CONSTRUCTION COMPONENTS

1. Front cover
2. Front grip
3. Blockade
4. Handle
5. Switch
6. Cable
7. Cable mount
8. Engine cooling system
9. Cutting edge
10. Runner



9. MAINTENANCE AND STORAGE

1. Perform routine external cleaning to eliminate dirt and debris that could impact its performance.
2. Repair or replace damaged components as required.
3. Store the tool in a dry, well-ventilated location to avert moisture and corrosion.
4. Safeguard the saw from unintentional mechanical damage and direct sunlight exposure.
5. Ensure that the saw is securely positioned on the ground to prevent tipping or damage.
6. If you store your saw in a location accessible to others, ensure it is secured to prevent unauthorized use.


10. WARRANTY

The device warranty remains valid contingent upon adherence to the following rules and guidelines:

1. Warranty Period: Verify the warranty period specified by the manufacturer. Ensure you possess proof of purchase documents, such as a receipt or invoice.
2. Terms of Use: Utilize as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines outlined in the user manual. Misuse may lead to the forfeiture of warranty.
3. Maintenance and Servicing: Conduct regular maintenance in accordance with the operating instructions. Maintenance encompasses cleaning, lubrication, and assessment of the device's condition. Unauthorized repairs may invalidate the warranty.
4. Environmental conditions: Operate the device under suitable environmental conditions, steering clear of extreme temperatures, moisture, and excessive vibrations that could impair the tool's performance.
5. Documentation and Complaint Submission: To file a complaint, retain your receipt, invoice, and warranty documentation. Reach out to an authorized manufacturer's service to address the issue.

Adherence to the aforementioned warranty conditions will guarantee that you can utilize the device with confidence, and in the case of technical issues, warranty claims will be addressed promptly and efficiently.

11. ENVIRONMENTAL CONSERVATION



It is prohibited to dispose of electrical devices in the trash. In compliance with the European Directive 2012/19/EU regarding used power tools and electronic equipment, as well as its incorporation into national legislation, power tools must be collected separately and taken to designated collection points for secondary raw materials.

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja ma na celu ułatwienie zapoznania się z urządzeniem i jego możliwościami zastosowań. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

**UWAGA!**

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi jego elementami. Przećwicz obsługę urządzenia i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie jego funkcji, sposobu działania oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby będziesz w stanie natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń.

**UWAGA!**

Nie wolno używać narzędzia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

2. OPIS SYMBOLI

**UWAGA!**

Dokładnie przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi.



Wskazane jest używanie rękawic ochronnych.



Wskazane jest używanie ochrony słuchu.



Wskazane jest używanie kasku ochronnego.



Wskazane jest używanie okularów ochronnych.



Wskazane jest używanie maski przeciwpyłowej.



3. BEZPIECZEŃSTWO

1. Osoby postronne oraz dzieci nie mogą przebywać w pobliżu osoby pracującej z użyciem narzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone, ponieważ bałagan na stole warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
3. Nie włączaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani w zapyłonym środowisku.
4. Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie gwoździe, śruby i inne przedmioty, które mogą utrudniać obróbkę.
5. Przed włączeniem elektronarzędzia upewnij się, że narzędzia nastawcze lub klucze zostały usunięte. Pozostawienie ich na ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia.
6. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj czujność, skup się na wykonywanej czynności i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
7. Ubierz się odpowiednio do pracy – unikaj luźnych ubrań i biżuterii, zwiąż lub schowaj długie włosy, ponieważ mogą one wkręcić się w ruchome części urządzenia.
8. Stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z antypoślizgowymi podeszwami, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od sytuacji. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają ochrony wzroku.
9. Unikaj nienaturalnych pozycji podczas pracy z urządzeniem – odpowiednio rozstaw nogi i utrzymaj równowagę ciała, co zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nagłych sytuacjach.
10. Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z deszczem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami i pyłem.
2. Używaj rękawic roboczych, ale upewnij się, że nie są zbyt luźne, aby uniknąć ich wciągnięcia w piłę.
3. W przypadku głośnych prac używaj słuchawek ochronnych, aby chronić słuch przed hałasem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź stan ostrza i innych elementów urządzenia. Upewnij się, że ostrze jest ostre i zamocowane, a mechanizmy działają poprawnie.
5. Trzymaj narzędzie oburącz i utrzymuj pewny uchwyt.
6. Sprawdź obszar cięcia, aby upewnić się, że nie ma przeszkód, takich jak przewody elektryczne, metalowe elementy czy inne przedmioty, które mogą spowodować odskok lub uszkodzenie ostrza.
7. Nigdy nie tnij w kierunku siebie ani innych osób. Używaj nożyc zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć kontuzji.
8. Brak snu, zmęczenie lub wyczerpanie fizyczne powodują spadek koncentracji, co z kolei prowadzi do wypadków i urazów. Ogranicz czas ciągłego używania maszyny do około 10 minut na sesję i zrób 10-20 minut przerwy między sesjami pracy. Staraj się również ograniczyć całkowitą ilość pracy w ciągu jednego dnia do 2 godzin lub mniej.
9. Po zakończeniu cięcia zawsze wyłącz nożyce i poczekaj, aż ostrze całkowicie zatrzyma się, zanim odłożysz narzędzie.
10. Przechowuj narzędzie w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych osób. Upewnij się, że nożyce są przechowywane w sposób, który chroni ostrze przed uszkodzeniem i zapewnia bezpieczeństwo.
11. Pamiętaj, aby trzymać tę instrukcję w pobliżu, aby móc się do niej odwołać w razie jakichkolwiek pytań.
12. W razie jakiegokolwiek wypadku lub urazu, natychmiast przerwij pracę i udziel pierwszej pomocy, jeśli to możliwe. Skontaktuj się z odpowiednimi służbami medycznymi, jeśli to konieczne.
13. Nigdy nie używaj produktu w następujących okolicznościach: kiedy podłoże jest śliskie lub istnieją inne warunki, które mogą uniemożliwić utrzymanie stabilnej postawy, w nocy, podczas gęstej mgły lub w innych momentach, gdy pole widzenia może być ograniczone, co utrudnia jasne widzenie otoczenia. podczas burz deszczowych, burz z piorunami, przy silnych wiatrach lub w jakimkolwiek innym czasie, gdy warunki pogodowe mogą uniemożliwiać bezpieczne użycie tego produktu.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRYCZNYCH NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas używania elektronarzędzia, należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji, wskazówek oraz danych technicznych dostarczonych z urządzeniem. Ignorowanie poniższych zaleceń może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

- Nie próbuj cięcia metalu za pomocą tego narzędzia.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, odłącz je od zasilania.
- Do czyszczenia używaj jedynie miękkiej, suchej tkaniny. Unikaj stosowania detergentów lub alkoholu.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta dla tego konkretnego urządzenia. Nawet jeśli akcesoria pasują do elektronarzędzia, nie gwarantuje to ich bezpiecznego użytkowania.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej. W zależności od wykonywanych prac, noś maskę ochronną, okulary ochronne oraz ochronę dróg oddechowych. Ochrona przed hałasem jest również istotna, aby uniknąć utraty słuchu.
- Zadbaj o to, aby osoby postronne były w bezpiecznej odległości od strefy roboczej. Każda osoba w pobliżu musi stosować osobiste środki ochrony. Odłamki lub uszkodzone narzędzia mogą wyrzucić krzywdę także poza bezpośrednim obszarem pracy.
- Nie przenoś urządzenia w trakcie jego działania. Unikaj kontaktu ubrań z pracującymi częściami, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zranieniu.
- Regularnie czyść wentylację sprzętu, aby uniknąć gromadzenia się kurzu, co może stwarzać ryzyko elektryczne.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą wywołać pożar.
- Korzystaj tylko z urządzeń w dobrym stanie technicznym. W razie potrzeby wykonaj niezbędne naprawy lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Przed każdym użyciem sprawdź:
 1. czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcją,
 2. stan techniczny narzędzia tnącego, w tym mocowanie ostrza, uszkodzenia i zużycie,
 3. stan techniczny i działanie zabezpieczeń (osłona, obudowa, uchwyt, wyłącznik).
- Zawsze wyłącz silnik przed regulacją, czyszczeniem, konserwacją, lub naprawą urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci i zwierzęta.
- Nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonym kablem.
- Nie przenoś urządzenia z włączonym silnikiem.
- Wyłącz urządzenie, gdy: zostawiasz je bez nadzoru, przeprowadzasz regulację, sprawdzasz, czyściłeś lub naprawiałeś urządzenie, po uderzeniu obcym przedmiotem, występują nienormalne wibracje.
- Wypożyczanie nożyc do żywopłotu jest dozwolone wyłącznie osobom, które są zaznajomione z obsługą tego rodzaju urządzeń i wiedzą, jak z nich korzystać. Instrukcję obsługi należy przekazać wraz z urządzeniem.

4. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

OBSŁUGA

- Trzymaj uchwyty suche i czyste.
- Nigdy nie dotykaj metalowych części silnika, gdy silnik jest włączony lub bezpośrednio po jego zatrzymaniu. Może to spowodować poważne oparzenia lub porażenie prądem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia małych krzaków i sadzonek, ponieważ cienki materiał może zostać odrzucony w Twoją stronę lub wyprowadzić Cię z równowagi.
- Podczas cięcia gałęzi, która jest pod napięciem, uważaj na odrzut, aby nie zostać uderzonym.
- Zawsze wyłącz silnik przed odłożeniem go na ziemię.
- Metalowe części osiągną wysokie temperatury natychmiast po zatrzymaniu silnika.

URUCHOMIENIE

Aby uruchomić urządzenie należy:

- Sprawdzić urządzenie i jego przewód zasilający czy są w dobrym stanie.
- Utworzyć pętlę na końcu przedłużacza i zaczepić ją na uchwycie.
- Przesunąć blokadę włącznika i nacisnąć włącznik.

Wyłączenie następuje natychmiast po zwolnieniu któregośkolwiek z tych przycisków.

TECHNIKI CIĘCIA

- Używaj obu rąk do prowadzenia nożyc. Jedna ręka powinna trzymać uchwyt główny, a druga wspierać tylni uchwyt. To zapewnia lepszą kontrolę i stabilność.
- Trzymaj nożyce w odpowiedniej pozycji. Ustaw ostrza równolegle do gałęzi, a nie prostopadle. Dzięki temu cięcie będzie bardziej równomierne, a reszta rośliny mniej uszkodzona.
- Wykonuj cięcia w kierunku od siebie, aby uniknąć odłamków i kontrolować kierunek cięcia. Nigdy nie próbuj ciąć gałęzi w kierunku ciała lub twarzy.
- Wykonuj cięcia wzdłuż naturalnych linii rośliny, co pomoże zachować estetyczny kształt. Staraj się pracować w równych warstwach, aby uzyskać spójny efekt.
- Cięcie dużych gałęzi: Jeśli musisz przyciąć większe gałęzie, rób to stopniowo, najpierw przycinając mniejsze gałęzie wokół nich, aby zmniejszyć obciążenie i uniknąć łamania.
- Regularne przerwy: Zrób przerwy w pracy, aby uniknąć zmęczenia i zachować precyzję cięcia.

5. OSTRZENIE NOŻYC

Aby zapewnić skuteczne ostrzenie przy użyciu pilnika, należy stosować się do poniższych zasad:

- **Ustawienie Pilnika:** Pilnik należy trzymać pod kątem 45° względem powierzchni ostrza, co umożliwia optymalne szlifowanie.
- **Kierunek Ostrzenia:** Ostrzenie powinno odbywać się wyłącznie w kierunku krawędzi tnącej. Unikaj ostrzenia w przeciwnym kierunku, aby zapewnić lepszą jakość ostrzenia i dłuższą żywotność narzędzia.
- **Dotyk Pilnika:** Pilnik powinien kontaktować się z ostrzem tylko podczas ruchu w jednym kierunku. Podczas ruchu powrotnego pilnik nie powinien dotykać ostrza, co zapobiega jego nadmiernemu zużyciu.
- **Podnoszenie Pilnika:** Podczas cofania pilnika zawsze podnoś go z powierzchni ostrza, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub zmatowienia.
- **Usuwanie Zadziorków:** Dokładnie usuń wszystkie zadziory i nierówności z ostrza, aby zapewnić gładką powierzchnię i skuteczne działanie narzędzia.
- **Minimalne Spiłowanie:** Staraj się usuwać jak najmniejszą ilość materiału podczas ostrzenia. Nadmierne ścieranie może prowadzić do osłabienia ostrza i jego szybszego zużycia.
- **Przygotowanie Ostrzy do Montażu:** Przed zamontowaniem ostrzy na narzędziu upewnij się, że wszystkie opiłki zostały usunięte, a ostrze zostało odpowiednio nasmarowane. To zapewnia płynne działanie i zapobiega korozji.

Stosując się do tych zasad, zapewnisz skuteczność i długowieczność swoich narzędzi, a także poprawisz efektywność swojej pracy.

6. PROBLEMY, MOŻLIWE PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA


PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania.	Sprawdź czy nożyce są podłączone do prądu.
	Uszkodzony kabel.	Oddaj do serwisu.
	Włączniki nie działają.	Oddaj do serwisu.
	Zużyte szczotki.	Oddaj do serwisu.
Obudowa urządzenia przegrzewa się.	Urządzenie jest przegrzane.	Przerwij pracę i odczekaj minimum 10 minut, aby urządzenie ostudziło się.
	Otworki wentylacyjne są zabrudzone.	Wyczyść otworki wentylacyjne.
Nożyce tną niedokładnie.	Ostrza są zużyte.	Naostrz lub wymień listwę tnącą.
Ostrze tnące nagrzewa się zbyt mocno.	Ostrza są stępione.	Naostrz lub wymień listwę tnącą.

7. PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	BE0002875
Masa (bez przewodnicy i łańcucha)	3,5 kg
Zasilanie	220-230 V / 50-60Hz
Maksymalna moc silnika	800 W
Maksymalne obroty silnika na biegu jałowym	1700 rpm
Maksymalna długość cięcia	60 cm
Długość ostrza	61 cm
Szerokość cięcia	20 mm

8. ELEMENTY BUDOWY

1. Osłona przednia
2. Uchwyt przedni
3. Blokada
4. Rękojeść
5. Włącznik
6. Kabel
7. Mocowanie na kabel
8. Chłodzenie silnika
9. Ostrze tnące
10. Przewodnica



9.KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Przeprowadzaj regularne czyszczenie zewnętrzne, usuwając brud i zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na jego działanie.
2. W razie potrzeby dokonuj napraw lub wymiany uszkodzonych części.
3. Umieszczaj narzędzie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiec wilgoci i korozji.
4. Zabezpiecz piłę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
5. Upewnij się, że piła jest stabilnie umieszczona na podłożu, aby uniknąć przewrócenia lub uszkodzenia.
6. Jeśli przechowujesz piłę w miejscu dostępnym dla innych osób, upewnij się, że jest ono zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem.


10.GWARANCJA

Gwarancja na urządzenie jest ważna pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad i wytycznych:

1. Okres gwarancji: Sprawdź okres gwarancji udzielanej przez producenta. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentów potwierdzających zakup, takich jak paragon lub faktura.
2. Warunki użytkowania: Używaj zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować utratą gwarancji.
3. Konserwacja i serwisowanie: Regularnie przeprowadzaj konserwację zgodnie z instrukcją obsługi. Konserwacja obejmuje czyszczenie, smarowanie i sprawdzanie stanu technicznego urządzenia. Nieautoryzowane naprawy mogą unieważnić gwarancję.
4. Warunki środowiskowe: Używaj urządzenia w odpowiednich warunkach środowiskowych, unikając ekstremalnych temperatur, wilgoci oraz nadmiernych wibracji, które mogą wpłynąć na działanie narzędzia.
5. Dokumentacja i zgłaszanie reklamacji: W przypadku potrzeby zgłoszenia reklamacji, zachowaj paragon lub fakturę zakupu oraz dokumentację gwarancyjną. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta w celu załatwienia reklamacji.

Przestrzeganie powyższych warunków gwarancji zapewni Ci spokojne użytkowanie urządzenia, a w przypadku problemów technicznych umożliwi szybkie i skuteczne załatwienie roszczeń gwarancyjnych.

11.OCHRONA ŚRODOWISKA



Niedopuszczalne jest wyrzucanie urządzeń elektrycznych do śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytych elektronarzędzi i sprzętu elektronicznego oraz jej transpozycją do krajowego prawa, należy oddzielnie zbierać elektronarzędzia i dostarczać je do punktów zbiórki surowców wtórnych.

Starogard Gdański, 09.09.2024

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesie oznaczenia CE - 24
19/BE/2024

Producent: 4MW Sp. z o.o.

ul. Droga Owidzka 1i,
83-200 Starogard Gdański

oświadcza, że wyrób

nazwa: Nożyce elektryczne do żywopłotu

model: BE0002875

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019/A11:2022

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE; 2014/30/EU

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej:

Marcin Mierzwicki.


Niniejsza deklaracja jest zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem

CE.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyn w stanie, w jakim został wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Miejsce i data wystawienia:

Starogard Gdański, 09.09.2024



Starogard Gdański, 09.09.2024



4MW Sp. z o.o.

ul. Droga Owidzka 1i
83-200 Starogard Gdański

